




Ersatzteilliste
Kreis- und
Wenderegner

Parts list
Sprinkler full
or part circle

Liste de pièces détachées
Arroseur circulaire
et à secteur



Modell RL 1001



Modell RL 1001



**Kreis- und
Wenderegner**
Ersatzteilliste 2016

**Sprinkler full
or part circle**
Parts list

**Arroseur circulaire
et à sécteur**
Liste de pièces détachées

Pos. Nr. Item No. Pos. No.	Ersatzteil (D)	Part (E)	Pièce détachée (F)	Art. Nr. Part No. Art. No.	Stück Qty. Pièce
1	Regnerkopf	head	tête	RL 1000-01	1
2	Schwinghebel	lever	levier	RL 1000-02	1
3	Feder	spring	ressort	RL 1000-03	1
4	Dichtung Teflon	washer	joint	RL 1000-04	2
5	Mutter	bearing	ecrou	RL 1000-05	1
6	Dichtung Gummi	washer	joint	RL 1000-06	2
8	Spindel	spindle	axe central	RL 1000-08	1
9	Schraube	screw	vis	RL 1000-09	1
10	Feder	spring	ressort	RL 1000-10	1
11	Düsenkörper	nozzle	buse	RL 1000-11	1
12 **	Strahlrichter	stream straightener	dresseur	RL 1000-12	1
13	Strahlstörerdüse komplett	break-up nozzle complete	buse à brise-jet complet	RL 1000-13	1
14	Stift	shaft	cheville	RL 1000-14	1
15	Feder	spring	ressort	RL 1000-15	1
16	Feder	spring	ressort	RL 1001-16	1
17	oberer Umschalthebel	trip upper	levier de renversement supérieure	RL 1001-17	1
18	unterer Umschalthebel	trip lower	levier de renversement inférieure	RL 1001-18	1
19	Scheibe	washer	disque	RL 1001-19	1
20	Sicherungsring	ring	arrêt	RL 1001-20	1
21	Stift	shaft	cheville	RL 1001-21	1
22	Klammer	arc-stop	bride de fixation	RL 1001-22	2
23	Bügelfeder	wire	barette	RL 1001-23	1
**	nur bei Düse 4,8 mm	only for nozzle size 4,8 mm	seulement pour buse 4,8 mm		

